

Montage benodigdheden:

- Sopje
- Spons
- Droge doek
- Anti dreun folie
- schaar of stanley mes
- Trap indien nodig



1. Meet de lengte van uw rolluikkast, bestel benodigd aantal anti dreun folie (140x15.5cm per rol)
2. Reinig de bovenkant van uw rolluik kast met een sopje met bijv. groene zeep.
3. Droog met een droge doek. Kast moet volledig droog zijn voor u begint met plakken.
4. Nu kunt u beginnen met het opplakken van het rubber. Verwijder een stukje van de plakstrip en plak de strip vast op de kast.
5. Rol deze vervolgens af tot de strip volledig op de kast geplakt zit.
6. Heeft u meerdere strips, sluit deze dan op elkaar aan tot de hele kast beplakt is.
7. Overtollig tape kunt u afknippen.



[Zie voorbeeld video](#)